



Meglévő közművek magassági vonalvezetése nem ismert!
A kivitelezés megkezdése előtt fel kell tární!
Tervezői művezetés mellett meghatározandóak az esetleges
kiváltások!
A közmű kiváltásokra külön tervet kell készíteni, az illetékes
közműszolgáltatóknál engedélyeztetni szükséges!
A közműkeresztezéseket védőcsőben kell kialakítani!